

GEBRUIKERS HANDLEIDING DMSS-APP



W A A S L A N D
SECURITY

GEBRUIKERS HANDLEIDING DMSS-APP	1
Dit hebt u nodig:	3
De app gebruiksklaar maken:	3
Beelden live bekijken	6
Kwaliteit van de beelden aanpassen	6
Beelden terug kijken	7
Meldingen instellen	8



W A A S L A N D
SECURITY


Dit hebt u nodig:

Uw login gegevens (U kreeg deze gegevens bij de opstart van het systeem)


Uw smartphone

De app gebruiksklaar maken:


Download de 'DMSS-APP' in uw Play of App store



Doorloop de wizard en selecteer het land waar de recorder zich bevindt.




U dient zich niet in te loggen – ga naar 'thuispagina'



3

Kies vervolgens of u de recorder wenst toe te voegen via uw camera door het scannen van QR-code of door handmatig toe te voegen .




De onderste 2 opties worden niet gebruikt



W A A S L A N D
SECURITY

Selecteer in de linker kolom NVR/XVR en kies uw type recorder



NVR indien de camera's werken over een IP verbinding

DVR/XVR: Indien uw camera's werken over een coaxiale verbinding


IVSS: wordt niet gebruikt voor uw systeem

Voer de apparaat SN in



(U hebt geen beveiligingscode nodig)

Vul je login gegevens in




Deze gegevens kreeg u bij de opstart van de recorder




WAASLAND
SECURITY

Zet de optie 'Upnp' aan



U kan nu uw live camera beelden zien.






WAASLAND
SECURITY


Beelden live bekijken

Druk op de Play toets , hierna zullen de live beelden worden weergegeven.



Kwaliteit van de beelden aanpassen

Je kan de kwaliteit van je beelden verscherpen door op de knop **SD** te drukken deze zal dan veranderen naar **HD**




opgelet bij verbinding over 4G zal dit langzamer werken. U kan beelden opvragen door de gewenste camera te selecteren. U zal merken dat het blauwe kader rond de camera verspringt




W A A S L A N D
SECURITY

Beelden terug kijken

Selecteer via het trechter icoontje welke datum en/of opnametype u wenst te bekijken.



De tijdsbalk kan u onderaan met uw vingers in of uitzoomen door een knijpbeweging.






WAASLAND
SECURITY


Meldingen instellen

U kan melding krijgen van uw systeem als er een voertuig of persoon zich in het detectiegebied begeeft

Druk in het beginscherm op de 3 puntjes naast de Play toets



Klik op 'abonnement meerkanaals' alarm






W A A S L A N D
SECURITY

Zet het vinkje meldingen aan zodat de menu zichtbaar word.

Vervolgens druk je op SMD (=smart motion detection).




Selecteer een subcategorie waarvoor je meldingen wenst te ontvangen.



9

Duid aan door de bolletjes te selecteren van welk kanaal je een melding wenst te ontvangen.



Als je het menu verlaat denk eraan dat je onderaan de wijzigingen bewaard door op te slaan.